



SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680



SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trung tâm bảo hành Miền Bắc


Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội
-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013



Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cp Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3394 0848 - Fax: +84 24 3394 0878
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

MÁY HÚT MÙI KÍNH THẮNG SUNHOUSE

Model: SHB6118B

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm chất lượng này sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng, làm hài lòng quý khách.

Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.


HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE. Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet. Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng
Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.


- Bước 2: Kích hoạt bảo hành**
Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.
- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial  hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.
 - Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.
 - Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.



*Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Giữ lại Hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này*

CHI TIẾT SẢN PHẨM




THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

Mức điện áp (V)	Tần số (Hz)	Nút bấm	Công suất động cơ (W)	Công suất chiếu sáng
220V	50Hz	Nút bấm 3 tốc độ	65W x 2 (cho 2 động cơ)	40W x 2

Chú ý: Các thông số được mô tả trên thân máy.


SƠ ĐỒ ĐIỆN

- Hệ thống điện phải được lắp đặt bởi người có đủ trình độ phù hợp và hiểu biết các mã hiệu, yêu cầu kỹ thuật của thiết bị. Hệ thống điện của máng hút phải được lắp tiếp đất hợp lý.
- Ngắt điện khi tiến hành lắp đặt sản phẩm để phòng điện giật.
- Khi dây điện bị hỏng cần phải thay thế, hãy yêu cầu TTBH hoặc TTBH ủy quyền, kỹ thuật viên SUNHOUSE đến thay thế, sửa chữa.




LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

- Ngắt điện khi tiến hành lắp đặt sản phẩm để phòng điện giật.
- Lấy thiết bị ra khỏi hộp, đo độ cao thích hợp để lắp đặt (mặt hút mùi phải cách mặt bếp 650mm-750mm để đạt hiệu quả hoạt động cao nhất).
- Cách lắp đặt thiết bị: Tham khảo hình dưới.
- Khi lắp đặt vào hốc tường, cố định bằng 4 vít nở. Khi lắp gắn vào tường, cố định bằng 2 vít nở.




Kích thước cắt lỗ cài đặt (như dưới đây)



Mặt cắt nhìn từ đỉnh hộp của thiết bị

CÁCH SỬ DỤNG

- Hãy cắm phích thật chặt vào ổ điện.
- Tùy vào mục đích sử dụng, tham khảo hướng dẫn bằng hình ảnh dưới đây để chọn được chế độ phù hợp.



HƯỚNG DẪN VỆ SINH LƯỚI LỌC

- Bước 1: Tháo bộ lưới lọc ra khỏi thiết bị và ngâm trong nước ấm pha với dung dịch làm sạch (như xà phòng, nước rửa bát,...) trong 15 phút (không sử dụng axit và nhiệt độ nước không quá 50°C)
- Bước 2: Dùng bàn chải chuyên dụng chà sạch tấm lưới
- Bước 3: Rửa sạch bằng nước ấm và để khô
- Bạn có thể sử dụng máy rửa bát (tối đa là 40°C) để rửa lưới lọc.

Lưu ý: Thiết bị không được bảo dưỡng theo hướng dẫn vệ sinh, sẽ có mùi khó chịu, giảm hiệu suất hút của sản phẩm.

- Nên vệ sinh lưới lọc ít nhất 1 tháng 1 lần bởi bộ lọc sẽ thu giữ các hạt dầu trong quá trình đun nấu do đó có thể bị tắc, gây mùi khó chịu và giảm hiệu suất hút của sản phẩm.
- Nên làm sạch bề mặt thiết bị bằng một miếng vải ẩm và chất tẩy không ăn mòn. Không làm sạch bằng chất tẩy trắng có tính mài mòn bằng miếng kim loại hoặc bàn chải cứng.
- Bộ lọc carbon nên thay thế trong vòng 3 đến 6 tháng tùy vào mức độ sử dụng của bạn.

BẢO TRÌ - BẢO DƯỠNG

- Ngắt điện trước khi tháo lắp để vệ sinh.
- Để kéo dài tuổi thọ của máy và các bộ phận bên trong, nên vệ sinh lưới lọc dầu/mỡ thường xuyên. Nếu không được làm sạch, cặn mỡ (dễ cháy) sẽ bão hòa trên bộ lọc.
- Đối với bề mặt máy, lau sạch bằng vải mềm với chất tẩy rửa, sau đó lau lại bằng vải sạch và khô (tỷ lệ pha nước và chất tẩy rửa là 20:1).
- Không thay đổi góc của cánh quạt. Không lau chùi cánh quạt bằng xăng hoặc dung dịch ăn mòn khác.
- Không rửa thân máy. Chờ cho tất cả các bộ phận đã khô rồi mới sử dụng tiếp.

CẢNH BÁO

- Thiết bị này không dùng cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị thiếu năng, thể chất kém, những người mắc bệnh về cảm giác hoặc tâm thần, thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm với sự an toàn của họ.
- Cẩn bếp sẽ được thông gió khi máy hút mùi được sử dụng đồng thời với thiết bị đốt gas hoặc nhiên liệu khác.
- Có nguy cơ gây cháy nếu việc lau chùi, vệ sinh không được thực hiện theo chỉ dẫn.
- Thiết bị này dùng cho môi trường trong nhà hoặc tương tự, không dùng ngoài trời.

• Lưu ý:

- Đọc kỹ HDSĐ một cách cẩn thận và cài đặt theo hướng dẫn. Sau khi kiểm tra công tác cài đặt được hoàn tất thì bấm nút bật, thiết bị sẵn sàng hoạt động.
- Thiết bị phải được lắp đặt bởi những người có kiến thức chuyên môn.
- Khi thiết bị xuất hiện những dấu hiệu bất thường, hoặc các linh kiện bị hỏng hãy lập tức ngắt điện và yêu cầu kỹ thuật viên SUNHOUSE đến kiểm tra và sửa chữa.
- Không được tự ý thay thế linh kiện hoặc trạng thái cài đặt của các linh kiện.