

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (+84)24 3394 0848 / (+84)24 3736 6676
Fax: (+84)24 3394 0878 / (+84)24 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



QUẠT SỬI PHÒNG TẮM SUNHOUSE Model: SHD3816W

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.

Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.

Bước 2: Kích hoạt bảo hành


Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial  hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.




Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm được làm từ những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng Quý khách.

Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng không đúng như hướng dẫn sử dụng.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO



1. Đèn báo hiệu
2. Nút khởi động
3. Mặt ốp ngoài máy sưởi
4. Công tắc điều chỉnh nhiệt độ
5. Công tắc xoay
6. Lồng quạt
7. Motor quạt
8. Cánh quạt
9. Tấm dẫn đường dây

10. Khung kỹ thuật
11. Chân đế cao su
12. Nút xoay
13. Cổng thoát gió
14. Thanh nhiệt

Model	Công suất	Hiệu điện thế	Khối lượng	Số TCCS
SHD3816W	1850W	220V-/ 50Hz	1.8 kg	TCCS 2010:2019/SH

CẢNH BÁO AN TOÀN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Để tránh xảy ra các sự cố như cháy nổ, giật điện hay hư hỏng sản phẩm, Quý khách xin lưu ý những điểm sau:

1. Trước khi sử dụng, cần kiểm tra và đảm bảo nguồn điện có tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm hay không. Chỉ nối thiết bị với ổ điện đã được tiếp địa.

2. Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt sản phẩm để đảm bảo an toàn.

3. Không lắp đặt sản phẩm gần rèm cửa hay các vật liệu dễ cháy.

4. Không che phủ sản phẩm bằng các vật liệu cách nhiệt hay vật liệu cản nhiệt như rèm nhà, xà nhà...

Không cất xẻ xà nhà để lắp đặt sản phẩm.

5. Không chạm trực tiếp vào bề mặt cửa thoát khí trong quá trình hoạt động vì khí nóng thoát ra có thể trên 80 độ C (hay 175 độ F) nên có thể gây bỏng.

6. Hạn chế để sản phẩm dính nước. Dù được thiết kế để chống nước tốt nhưng để sản phẩm có tuổi thọ cao, tỏa nhiệt tốt, không nên để nước tiếp xúc với đèn sưởi trong quá trình sử dụng.

7. Không tự tháo rời hay sửa chữa thiết bị. Trong trường hợp muốn sửa chữa, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

8. Thiết bị này không được dự định để sử dụng bởi những người (gồm cả trẻ em) bị thiếu năng về thể chất, cảm giác hay tâm thần, hoặc thiếu kiến thức cơ bản trừ phi được giám sát hay hướng dẫn bởi một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sau khi đã lắp đặt xong, để sử dụng quạt sưởi tiết kiệm điện và an toàn, bạn nên thực hiện theo các hướng dẫn sau:

1. Cắm điện vào sẽ thấy đèn báo hiệu sáng. Xoay núm khởi động theo chiều kim đồng hồ để quạt sưởi bắt đầu hoạt động.

2. Điều chỉnh chế độ sử dụng:

- Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ đến vị trí mức (I) để sưởi ấm từ từ (công suất 1000W)

- Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ đến vị trí mức (II) để sưởi ấm nhanh (công suất 1850W).

- Nếu không muốn sưởi ấm mà muốn sử dụng chức năng quạt gió để làm thoáng mát phòng tắm trong mùa hè, xoay núm điều chỉnh đến vị trí 

3. Khi không sử dụng nữa, vặn núm điều chỉnh công suất về 0 và rút điện.

Chú ý:


- Thiết bị được trang bị bảo vệ chống quá nhiệt khi sử dụng. Thiết bị sẽ tự động tắt nếu có sự tăng nhiệt bất thường (ví dụ: cửa thoát khí bị chặn bởi vật lạ, động cơ quạt quay chậm hoặc không hoạt động). Máy sưởi sẽ tự động hoạt động lại khi nhiệt độ giảm xuống. Nhưng nếu không tự động bật lại hoặc xảy ra tình trạng tự ngắt thường xuyên, bạn nên liên hệ TTBH 1800 6680 để được kiểm tra/sửa chữa sản phẩm.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

VỊ TRÍ LẮP ĐẶT


Trước khi lắp đặt, cần xác định vị trí lắp đặt quạt sưởi để đảm bảo an toàn lại phát huy tối đa hiệu quả hoạt động. Sản phẩm có thể được lắp đặt ở bất cứ phong nào cần làm nóng trực tiếp và điều tiết không khí như phòng tắm, phòng giặt đồ...

Sản phẩm được lắp đặt trên vách tường vững chắc, cao tối thiểu 1.8m so với mặt sàn, cao hơn vòi hoa sen (nếu có) và không được đặt trực tiếp dưới ổ điện. Khoảng cách với trần ít nhất là 300mm. Cách mặt tường đối diện càng xa càng tốt. (ảnh minh họa)



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Sử dụng khoan điện để khoan một lỗ có kích cỡ tương ứng vào vị trí định treo sản phẩm trên tường, đặt chân nhựa vào trong các lỗ này, sau đó vặn chặt các con vít. (hình 1)



(hình 1)

2. Nên có một khoảng trống khoảng 7-8mm giữa mặt tường và con vít. Đặt lỗ của tấm nhựa sau quạt sưởi vào đúng chỗ con vít nhô ra này. (hình 2)



(hình 2)

3. Xoay thiết bị theo chiều hướng đèn xuống và chỉ được thả tay ra khi các con ốc đã được vặn chặt (Hình 3)

Chú ý: Trước khi lắp đặt thiết bị và nối dây điện, cần đảm bảo nguồn điện có hiệu điện thế 220V-/50Hz. Nguồn điện cần được ngắt trước khi lắp đặt.

Vít phải được siết chặt để tránh tụt ra, làm rơi vỡ sản phẩm và nguy hiểm cho sử dụng.



(hình 3)

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

- Nên vệ sinh tối thiểu 2 lần/năm vào thời điểm trước mùa lạnh và sau mùa lạnh. Đặc biệt trong mùa nóng nếu sử dụng thường xuyên để quạt gió thoáng khí, bạn vệ sinh 1 tháng/lần để động cơ trơn tru.
- Chỉ sử dụng khăn ẩm để vệ sinh, không được dùng các dung môi có tính chất mài mòn.
- Thường xuyên kiểm tra lại dây điện của đèn sưởi xem có bị hở, bị đứt hay không. Nếu có cần liên hệ trung tâm bảo hành để được thay dây mới, đảm bảo an toàn sử dụng.

CÁC KÝ HIỆU ĐẶC BIỆT

Ký hiệu này thể hiện sản phẩm không được xử lý các rác thải gia đình thông dụng khác. Nếu thiết bị được xử lý tại bãi chôn lấp hoặc bãi rác thải, các chất độc hại có thể rò rỉ vào nước ngầm và chuỗi thức ăn, gây tổn hại cho sức khỏe của bạn và gia đình.

Cần phải phân loại sản phẩm trước khi vứt bỏ. Liên hệ với chính quyền địa phương hoặc những đơn vị chịu trách nhiệm tiêu hủy sản phẩm đúng cách để được hỗ trợ.

