

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu và phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE

Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

ĐT: (+84) 24 3394 0848 - 3736 6676 **Fax:** (+84) 24 3394 0878 - 3736 6696

Sản phẩm được sản xuất tại P.R.C

Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUNHOUSE

Model: SHD7713

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ & XÁC NHẬN SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG SUNHOUSE:

Bước 1: Cào nhẹ lớp phủ bạc ở tem chính hãng (vui lòng tìm Tem chính hãng dán trên sản phẩm) để lấy Mã tem cào.

Bước 2: Soạn tin nhắn cú pháp

SHG<đấu cách>**MODEL**<đấu cách>**MÃ TEM CÀO** gửi đến số **8077**

Ví dụ: **SHG SHD7718 123456789** gửi **8077**

Sau khi nhận được tin nhắn, tổng đài sẽ gửi thông báo xác nhận đến Quý khách hàng.


LƯU Ý QUAN TRỌNG

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng và hạn chế hỏng hóc, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, vui lòng đọc kỹ những cảnh báo an toàn trước khi sử dụng sản phẩm.

1. Sản phẩm nên được tiếp địa khi sử dụng. Sản phẩm được khuyến cáo sử dụng ở những không gian mở và đảm bảo thông gió. (ví dụ: sử dụng trong phòng ngủ thì phải mở cửa sổ...).
2. Trước khi sử dụng, cần đảm bảo nguồn điện tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm (220V~/50Hz). Nếu nguồn điện thấp hơn mức quy định, máy không thể hoạt động êm ái hay thậm chí không thể khởi động. Nguồn điện cao hơn mức quy định có thể dẫn đến cháy hỏng máy.
3. Tuyệt đối KHÔNG sử dụng sản phẩm khi dây cắm hay giắc cắm bị hỏng hóc. Khi gặp tình huống này, tuyệt đối không tự ý sửa chữa (nối dây, thay giắc cắm khác loại) mà cần liên hệ Trung tâm bảo hành (TTBH) để được hỗ trợ.
4. Rút giắc cắm ra khỏi ổ điện trước khi đổ thêm nước, vệ sinh hay sửa chữa sản phẩm để tránh giật điện.
5. KHÔNG kéo, giật dây hay giắc cắm ra khỏi ổ điện để tránh đứt dây hay chập điện. Cần nắm chặt đầu giắc trước khi rút khỏi ổ điện.
6. Trước khi sử dụng chức năng làm mát, cần đảm bảo có đủ lượng nước trong bình chứa (không thấp hơn vạch "MIN") nhưng lượng nước cũng không được vượt quá vạch MAX. Vận hành chức năng làm mát với lượng nước không đủ có thể gây cháy hỏng máy bơm.
7. Chỉ dùng nước sạch cho máy làm mát không khí. Không đổ các dung dịch khác hay pha các chất tạo màu, tạo mùi... vào bình chứa và sử dụng.
8. Thường xuyên tháo bỏ nước đọng và vệ sinh bình chứa, tấm làm mát để hạn chế bám rêu, mùi hôi... và ảnh hưởng đến khả năng làm mát cũng như tuổi thọ của sản phẩm.
9. KHÔNG đặt tay hoặc bất kì vật gì sắc, nhọn vào bên trong lồng quạt khi quạt đang hoạt động.
10. Đặt quạt ở những bề mặt bằng phẳng, ổn định, không rung lắc. KHÔNG đặt quạt ở những vị trí dốc, bấp bênh để tránh nguy cơ nghiêng đổ.
11. KHÔNG tự ý tháo lắp, sửa chữa sản phẩm khi gặp quạt sản phẩm không ổn định hoặc gặp vấn đề vận hành. Trong trường hợp đó, cần liên hệ TTBH để được hỗ trợ chính hãng.
12. Tuyệt đối KHÔNG để trẻ em hay những người thiếu năng về thể chất / cảm giác / tâm thần hay thiếu kiến thức về sản phẩm tự ý sử dụng. Trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Model	Nguồn điện	Công suất	Dung tích bình chứa	Lưu lượng gió
SHD7713	220V-/50Hz	85W	13L	2000 m ³ /h



MẶT ĐIỀU KHIỂN

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi vận hành sản phẩm, cần loại bỏ tất cả giấy bọc bao bì, lắp chặt 4 bánh xe dưới chân đế và đặt sản phẩm trên mặt phẳng cố định.

Đổ đầy nước vào bình chứa qua cửa tiếp nước ở phía trên nắp (trong khoảng MIN - MAX đánh dấu trên thân bình). Sau đó, bạn có thể điều khiển bằng bảng điều khiển trên thân máy hoặc điều khiển từ xa.

1. KHỞI ĐỘNG

Nhấn vào nút Bật/Tắt trên bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa để khởi động thiết bị, phím này sẽ sáng lên trên màn hình hiển thị. Máy bắt đầu từ chế độ gió yếu (mức 1). Nhấn một lần nữa vào phím để thiết bị ngừng hoạt động, đèn báo tắt.

2. QUAY

Nhấn vào nút Quay (trên bảng điều khiển hoặc trên điều khiển từ xa để tự động xoay chiều các dải dẫn không khí theo hướng mong muốn (trái - phải). Riêng với chế độ quay trên - dưới, bạn có thể điều chỉnh bằng tay.

Ấn các nút này một lần nữa, chế độ quay tương ứng sẽ dừng lại và đèn báo tắt.

3. HẸN GIỜ

Nhấn vào nút Hẹn giờ trên bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa để bắt đầu cài đặt thời gian tắt thiết bị.

Nhấn liên tục để tăng thời gian hẹn đến mức mong muốn. Thời gian sẽ thay đổi từ 1h - 3h - 6h và từ 6h về chế độ không cài đặt. Hết thời gian hẹn, máy sẽ tự động tắt.

4. TỐC ĐỘ

Liên tục nhấn phím này, tốc độ gió sẽ chuyển chế độ và các chỉ số sẽ sáng tương ứng. Có 4 chế độ gió từ 1 đến 4, tương ứng với Thấp - Trung bình - Mạnh - Cực mạnh.

5. LÀM MÁT

Nhấn vào biểu tượng Làm mát trên bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa để khởi động chế độ làm mát bằng hơi nước. Nếu mức khí đang thổi ở tốc độ cao mà chế độ làm lạnh được bật thì tốc độ quạt sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 30s rồi sẽ quay lại với tốc độ mạnh ban đầu.

Sản phẩm không có đá khô đi kèm, tuy nhiên nếu bạn muốn mát sâu hơn thì có thể đổ đá thường trực tiếp vào khu vực tiếp nước ở phía trên nắp sản phẩm.


Nhấn một lần nữa để dừng chế độ này.

Chú ý: Chỉ sử dụng chế độ làm mát khi đã có nước trong bình chứa.

6. ION

Nhấn vào biểu tượng ION trên bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa để bắt đầu chế độ lọc không khí. Nhấn một lần nữa để dừng chế độ này.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG



Trước khi vệ sinh, cần ngắt nguồn điện để tránh nguy cơ giật điện và xả hết nước còn lại trong bình chứa (qua lỗ thoát nước ở phía sau sản phẩm).

• VỆ SINH THÔNG THƯỜNG

Dùng vải mềm ẩm để vệ sinh bên ngoài thiết bị. Không dùng những dung dịch hóa học có tính chất bào mòn như rượu, axit,... để lau chùi.

• VỆ SINH TẮM LÀM MÁT VÀ TẮM LỌC

Sản phẩm có 4 tấm làm mát ở 4 phía. Dùng tay để tháo tấm lọc bụi ra, các tấm làm mát phía trong có thể dễ dàng được kéo ra.

Vệ sinh tấm lọc bụi và tấm làm mát bằng nước sạch và vải mềm hoặc cọ mềm. Sau đó phơi khô các bộ phận dưới ánh nắng mặt trời.

Lắp lại các bộ phận sau khi đã khô ráo sạch sẽ.

Chú ý: Tấm làm mát là bộ phận quan trọng của quạt điều hòa, để đảm bảo hiệu suất hoạt động, bạn cần vệ sinh ít nhất **1 tháng/1 lần**. Nếu sử dụng thường xuyên, bạn nên vệ sinh sau mỗi 20 ngày để đảm bảo hiệu quả sử dụng.

• VỆ SINH BÌNH CHỨA NƯỚC

Bình chứa nước của sản phẩm không thể tháo rời, bạn cần tháo rời tấm làm mát ra để dễ dàng vệ sinh.

Dùng nước sạch (có thể pha chút nước tẩy rửa trung tính để làm sạch kỹ) và khăn mềm để vệ sinh, rồi tháo nước rửa qua lỗ thoát nước ở phía sau sản phẩm.

Dùng khăn ẩm lau lại lần nữa để hết sạch mùi và bám bẩn trước khi đưa vào sử dụng tiếp.

Chú ý: Bình chứa nước là bộ phận thường rất dễ bị bẩn, bám rêu mốc,... Vì thế, khuyến cáo người dùng thay nước và vệ sinh bình chứa **2 ngày/lần**.

CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

Trong quá trình sử dụng sản phẩm, có thể gặp một vài vấn đề trực trực. Tuy nhiên một số lỗi có thể tự khắc phục tại nhà một cách đơn giản. Tham khảo bảng dưới đây trước khi liên hệ TTBH 1800 6680 để được hỗ trợ:

STT	SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	GIẢI PHÁP	LƯU Ý
1	Máy làm mát không khởi động được hoặc không phản hồi sau khi nhấn	Mất điện hoặc kết nối điện bị lỗi	Đo điện áp đầu vào và kết nối với nguồn điện được chỉ định	Khuyến cáo sử dụng Vôn kế vì bút điện có thể đo nguồn điện không chính xác
2	Điều khiển từ xa không hoạt động hoặc hoạt động kém	Điều khiển từ xa hết pin hoặc hoạt động ngoài phạm vi quy định	Thay Pin điều khiển và chỉ sử dụng điều khiển từ xa trong phạm vi quy định	
3	Không thấy luồng khí mát thoát ra khi thiết bị đang hoạt động	Thiết bị chống quá tải trong mô tơ đang hoạt động	Tắt thiết bị và để thiết bị nguội trở lại trước khi sử dụng	
		Động cơ bị hỏng	Thay động cơ cùng chủng loại và chức năng	
		Kết nối lỏng lẻo	Kiểm tra lại kết nối động cơ	

4	Bơm có hoạt động nhưng không có luồng khí mát	Buồng thông gió không đủ lớn, lưới lọc bị tắc hoặc bẩn	Vệ sinh hoặc thay thế lưới lọc	Lưu ý kiểm tra thông số kĩ thuật của các thiết bị thay thế
		Tấm làm mát bị khô hoặc không đủ nước trong bình chứa nước khi thiết bị đang hoạt động	Kiểm tra bộ chia nước, vòi chia nước xem có bị tắc không hay chức năng máy bơm có hoạt động đúng quy cách	
		Độ ẩm tương đối cao	Khi máy làm mát hoạt động trong thời gian dài, độ ẩm phòng sẽ tương đối cao. Do vậy máy làm mát sẽ không thể hạ nhiệt độ thấp hơn khi độ ẩm của phòng thấp hơn. Tắt máy bơm và tăng thông gió	
5	Bơm không hoạt động	Bơm bị hỏng	Sửa chữa hoặc thay thế bơm cùng chủng loại	
		Kết nối máy bơm lỏng lẻo	Kiểm tra lại kết nối máy bơm	

6	Chức năng bơm hoạt động nhưng các tấm làm mát chứa quá ít nước để hoạt động	Khay chia nước bị tắc do bẩn	Làm sạch bộ lọc, và khay chia nước	
		Vòi nước bị tắc	Vệ sinh vòi nước	
		Có cặn	Vệ sinh cặn	
7	Có mùi lạ	Thiết bị đặt trong khu vực có mùi lạ hoặc có tảo trong bình nước	Vệ sinh tấm làm mát	
8	Có kết tủa trắng trong nước	Nước có hàm lượng muối cao hoặc nước bị ô nhiễm	Xả nước và vệ sinh bình chứa nước thường xuyên.	