

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội

-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,

Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3394 0848 / +84 24 3736 6676

Fax: +84 24 3394 0878 / +84 24 3736 6696

Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc

Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

**HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG**



QUẠT SẠC MINI SUNHOUSE

Model: SHD7114


Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

SUNHOUSE không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

THÔNG TIN SẢN PHẨM**1. Cấu tạo sản phẩm****Chi tiết các bộ phận sản phẩm**

- | | | |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 1. Đèn LED | 4. Công tắc đèn LED | 7. Cổng sạc USB |
| 2. Cánh quạt | 5. Công tắc tốc độ quạt | 8. Móc treo |
| 3. Đèn báo sạc | 6. Đèn báo tốc độ quạt | |

2. Thông số kĩ thuật

Model	Pin sạc	Nguồn điện	Thời gian sạc	Công suất	Khối lượng
SHD7114	3.7V -2400 mAh	5V 1A	4 - 6 giờ	12W	400 g


LƯU Ý QUAN TRỌNG

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng và hạn chế hỏng hóc, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, vui lòng đọc kĩ những cảnh báo an toàn trước khi sử dụng sản phẩm:

1. Sản phẩm này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan, tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát và hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm.
2. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không được nghịch thiết bị.
3. Sản phẩm được khuyến cáo sử dụng ở môi trường khô ráo, thoáng mát. Tránh tiếp xúc với nước, mưa. Nhiệt độ môi trường để hoạt động tốt nhất là dưới 40 độ C.
4. Đảm bảo nguồn điện tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm.
5. Sạc đầy cho sản phẩm trước khi sử dụng. Rút sạc khi bắt đầu sử dụng sản phẩm. Lưu ý không nên vừa sạc vừa dùng sẽ ảnh hưởng không tốt đến độ bền sản phẩm.
6. KHÔNG đặt tay hoặc bất kì vật gì sắc, nhọn vào bên trong lồng quạt khi quạt đang hoạt động.
7. KHÔNG tự ý tháo lắp, sửa chữa sản phẩm khi quạt vận hành không ổn định nếu không có đủ chuyên môn. Trong trường hợp đó, cần liên hệ đại lí chính hãng hoặc TTBH để được hỗ trợ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Mở hộp carton ra, kiểm tra các thành phần và các bộ phận của sản phẩm
2. Bật/Tắt quạt
 - Nhấn liên tiếp nút  để bật và điều chỉnh tăng/giảm tốc độ quạt theo nhu cầu
 - 3 tốc độ quạt và thời gian hoạt động
 - + Cao: 3 giờ
 - + Trung bình: 4 giờ
 - + Thấp: 7 giờ
 - Sau khi nhấn công tắc lần thứ 4, quạt sẽ tắt
3. Bật/tắt LED
 - Nhấn liên tiếp nút  để bật và điều chỉnh tăng/giảm độ sáng của đèn
 - 2 mức độ đèn LED và thời gian hoạt động
 - + Ánh sáng yếu: 12 giờ
 - + Ánh sáng mạnh: 3 giờ
 - Sau khi nhấn công tắc lần thứ 3, đèn LED sẽ tắt
4. Điều chỉnh xoay quạt
Người dùng điều chỉnh cửa gió lên - xuống theo nhu cầu bằng cách thủ công



HƯỚNG DẪN SẠC ĐIỆN CHO SẢN PHẨM

- Kiểm tra nguồn điện trước khi sạc, đảm bảo tương thích với nguồn điện theo khuyến cáo của nhà sản xuất
 - Kết nối ổ cắm USB với nguồn điện, đèn sạc phát sáng báo hiệu quạt ở chế độ sạc
 - Khi quạt được sạc đầy, đèn báo sạc chuyển sang màu xanh
 - Khi đèn báo sạc chuyển sang màu đỏ nhấp nháy báo hiệu pin yếu, quạt cần được sạc pin
 - Thời gian để quạt được sạc đầy: 4 - 6 giờ (Đèn báo màu xanh khi sạc đầy)
- Lưu ý: Không nên vừa sạc vừa sử dụng sản phẩm. Thiết bị có thể nóng lên trong quá trình sạc

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Lau chùi quạt bằng khăn mềm ẩm và chất tẩy rửa nhẹ.
Không dùng chất tẩy rửa mạnh để lau quạt vì dễ làm hỏng các bộ phận bằng nhựa.



CÁCH XỬ LÝ THIẾT BỊ KHI KHÔNG SỬ DỤNG NỮA

Biểu tượng này được hiểu là sản phẩm này không nên để chung với các rác thải gia đình khác khi không sử dụng nữa. Để tránh làm ô nhiễm môi trường, loại rác thải này nên được phân loại và tái chế để tận dụng tài nguyên. Nên sử dụng hệ thống phân loại rác hoặc liên hệ với nơi mua thiết bị để có cách xử lý đối với loại rác thải này.