

HUNONIC

Ổ cắm quạt thông minh Hunonic SK18



Hunonic Việt Nam





Quét mã QR xem Video Hướng dẫn

Thông số kỹ thuật sản phẩm


- + Nguồn điện: 220VAC - 50Hz
- + Công suất tối đa: 200W
- + Kết nối: Wifi 2.4Ghz b/g/n
- + Kích thước: 70 x 45 x 23mm
- + Vật liệu: Nhựa ABS chống cháy
- + Remote hồng ngoại

Sơ đồ cấu tạo ổ cắm quạt SK18



Chú ý: Nhấn nút để bật tắt và thay đổi tốc độ quạt.

Chức năng điều khiển Remote




Chú thích remote:

- + 1 : Bật quạt với tốc độ lớn nhất
- + 2: Tắt quạt
- + 3: Bật quạt số 1
- + 4: Bật quạt số 2
- + 5: Bật quạt số 3
- + 6: Chức năng gió thoáng (phe phẩy)

Cài đặt thiết bị vào app Hunonic

Bước 1: Tải ứng dụng Hunonic

- + Tải ứng dụng Hunonic về điện thoại bằng cách tìm kiếm trên chợ ứng dụng.




Bước 2: Đăng ký tài khoản

- + Mở ứng dụng Hunonic và đăng ký một tài khoản mới bằng cách nhấn vào nút đăng ký trong màn hình mời vào

Bước 3: Kết nối thiết bị

- + Nhấn giữ nút nhấn trên mặt ổ cắm cho tới khi đèn trạng thái nhấp nháy đều
- + Bật bluetooth trên điện thoại
- + Tại màn hình chính nhấn vào dấu cộng màu xanh
- + Tại giao diện thêm thiết bị mục thiết bị có sẵn xung quanh chọn biểu tượng ổ cắm quạt



Một số vấn đề hay gặp phải

- + Mạng Wifi gia đình sử dụng chuẩn kết nối mạng băng tần 5.0Ghz sẽ không cài đặt được thiết bị
- + Quá trình điền thông tin Wifi nhà, nếu nhập sai mật khẩu wifi thiết bị vẫn sẽ nhận vào ứng dụng nhưng sẽ không kết nối được internet.
- + Đặt thiết bị cách xa Wifi, kết nối mạng internet của thiết bị sẽ không được ổn định.

Trợ lý ảo ra lệnh giọng nói

- + Thiết bị hỗ trợ liên kết trợ lý ảo Google Assistant, Loa thông minh Maika và Amazone Alexa. Các bạn xem thêm hướng dẫn để kết nối tại Website: <https://hunonic.com>

