

Tiếng Việt

1 Nồi điện áp suất

Chúc mừng bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips! Để được hưởng lợi ích đầy đủ từ hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome.

2 Trong hộp có gì

Bộ phận chính của nồi điện áp suất
Muỗng xới cơm và Muỗng múc súp
Cốc định lượng
Hướng dẫn sử dụng
Tài liệu mỏng thông tin an toàn
Thẻ bảo hành
Dây điện

Tổng quan

①	Van điều chỉnh áp suất	Ⓜ	Núm điều chỉnh
②	Van phao	Ⓜ	Đề nhiệt
③	Phao	Ⓜ	Tay cầm nồi cơm
④	Chốt khóa	Ⓜ	Chỉ báo mức nước
⑤	Nồi trong	Ⓜ	Vòng đệm
⑥	Ổ cắm điện	Ⓜ	Nắp trên
⑦	Van an toàn	Ⓜ	Tay cầm nắp
⑧	Nắp chống tắc nghẽn	Ⓜ	Chỉ báo làm nóng
⑨	Công tắc bật/tắt	Ⓜ	Chỉ báo Giữ áp suất/Gữ ẩm

3 Trước khi sử dụng lần đầu

- Loại bỏ toàn bộ vật liệu đóng gói ra khỏi thiết bị.
- Lấy toàn bộ phụ kiện ra khỏi nồi trong.
- Làm sạch thật kỹ các bộ phận của nồi điện áp suất trước khi sử dụng lần đầu (xem chương "Vệ sinh thiết bị").

Ghi chú

- Đảm bảo tất cả các bộ phận khô hoàn toàn trước khi bắt đầu sử dụng nồi điện áp suất.

4 Sử dụng nồi điện áp suất

Trước khi sử dụng nồi điện áp suất để nấu ăn, bạn cần thực hiện các bước chuẩn bị sau:

- Giữ tay cầm của nắp và xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nắp không thể di chuyển nữa, sau đó nhấc nắp lên.
- Lấy nồi trong ra khỏi nồi điện áp suất và cho thức ăn đã rửa sạch vào nồi trong.
- Đặt nồi trong trở lại nồi điện áp suất.
- Đặt nắp trên lên nồi điện áp suất và xoay nắp ngược chiều kim đồng hồ. Bạn sẽ nghe thấy tiếng "click" khi nắp trên được khóa đúng cách.
- Xoay van điều khiển áp suất đến vị trí đóng kín (**Seal**).

Ghi chú

- Đảm bảo rằng vòng đệm được lắp đúng cách xung quanh phần bên trong của nắp trên.
- Đảm bảo rằng van điều chỉnh áp suất và van phao sạch và không bị tắc.
- Đảm bảo rằng mặt ngoài của nồi trong khô ráo và sạch sẽ, và không có vật lạ bám trên đế nhiệt hoặc trên cổng tắc tử.
- Kiểm tra xem nôi trong có tiếp xúc tốt với đế nhiệt không.

Nấu thức ăn

Ghi chú

- Không cho thức ăn hoặc chất lỏng vào nồi trong ít hơn 1/3 hoặc nhiều hơn 2/3 nồi.
- Với thức ăn sẽ nở ra trong khi nấu ăn, không cho thức ăn và chất lỏng vào nồi trong quá 1/2 nồi.
- Để nấu cơm, thực hiện theo các chỉ báo mức nước phía bên trong của nồi trong. Bạn có thể điều chỉnh mức nước cho các loại gạo khác nhau và theo sở thích của riêng bạn. Không nấu nhiều hơn số lượng được ghi ở trong nồi.
- Đảm bảo rằng phao hạ xuống trước khi nấu.

- Hãy thực hiện theo các bước chuẩn bị trong mục "Sử dụng nồi điện áp suất".
- Cắm phích cắm vào ổ cắm điện.
- Xoay công tắc bật/tắt sang vị trí "I" để bật thiết bị.
 - Chỉ báo làm nóng (**Heating**) bật sáng.
 - Nồi điện áp suất bắt đầu làm nóng và tăng áp suất.
- Xoay núm điều khiển theo chiều kim đồng hồ để chọn thời gian giữ áp suất.
- Khi nồi điện áp suất đạt đến áp suất hoạt động, chỉ báo làm nóng (**Heating**) tắt và chỉ báo giữ áp suất (**Keep Pressure**) bật sáng.
 - Nồi điện áp suất vào chế độ giữ áp suất.
- Khi thời gian giữ áp suất đã hết, nồi điện áp suất tự động chuyển sang chế độ giữ ẩm.
- Xoay van điều khiển áp suất đến vị trí thông hơi (**Vent**).
 - Nồi điện áp suất bắt đầu xả áp suất.
 - Phao hạ xuống khi áp suất xả đáng kể.
- Giữ tay cầm nắp trên và xoay nắp theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nắp không thể xoay nữa, sau đó nhấc nắp lên.

Ghi chú

- Khi nấu xúp hoặc chất lỏng sánh, không xả áp suất bằng cách xoay van điều chỉnh áp suất đến vị trí thông hơi, nếu làm như vậy chất lỏng có thể bắn ra từ van điều khiển áp suất. Để cho đến khi áp suất được xả một cách tự nhiên và phao đã rút xuống để mở nắp trên.
- Khi nồi áp suất đang bật, xoay núm điều khiển và đặt thời gian giữ áp suất. Làm như vậy để tránh cho nồi áp suất tự động chuyển sang chế độ giữ ẩm sau khi làm nóng.
- Bộ hẹn giờ giữ áp suất sẽ bắt đầu đếm khi đã đạt đến áp suất hoạt động.
- Sau khi kết thúc nấu ăn và áp suất đã xả, rút phích cắm của nồ điện áp suất để tắt chức năng giữ ẩm hoặc khi không sử dụng.

 Mẹo
Chọn thời gian giữ áp suất mong muốn theo chỉ dẫn thời gian trên bảng điều khiển. Bạn cũng có thể điều chỉnh thời gian giữ áp suất cho các loại thức ăn khác nhau và sở thích của bạn.

Thời gian giữ áp suất được đề xuất

Chức năng nấu	Thời gian giữ áp suất được đề xuất (phút)
Cá (Fish)	6-12
Thủy sản nước ngọt (River-food)	6-12
Hải sản (Sea-food)	6-12
Gà (Chicken)	6-12
Vịt (Duck)	6-12
Thịt (Meat)	12-18
Sườn (Chop)	12-18
Gạo (Rice)	12-18
Cháo congee (Congee)	18-24
Xúp (Soup)	18-24
Thịt bò (Beef)	18-24
Thịt cừu (Mutton)	18-24
Thịt thăn (Tenderloin)	24-30
Gân (Tendon)	24-30
Đậu (Beans)	24-30

 Mẹo
Bạn có thể điều chỉnh thời gian giữ áp suất cho các loại thức ăn khác nhau và sở thích của bạn.

Lắp và tháo van điều chỉnh áp suất

! Chú ý

- Không tháo van điều chỉnh áp suất khi đang nấu ăn. Luôn rút phích cắm của nồi điện áp suất và đợi cho đến khi áp suất đã xả đáng kể.

Để tháo van đểu chỉnh áp suất.

- Nới lỏng ốc phía dưới bằng cách vận ốc ngược chiều kim đồng hồ.
- Kéo ốc ra và lấy van điều chỉnh áp suất ra khỏi máy.

Để lắp van điều chỉnh áp suất:

- Lắp ốc phía dưới trở lại van điều chỉnh.
- Đảm bảo van điều chỉnh trở đến vị trí đóng kín () và đặt nó trở lại van hơi.
- Vặn chặt ốc bằng cách vận theo chiều kim đồng hồ. Vặn chặt ốc bằng cách vận theo chiều kim đồng hồ.

5 Đặc tính kỹ thuật

Mã Kiểu	HD2103
Công suất đầu ra định mức	900W
Công suất định mức	5,0L
Nhiệt độ giữ ẩm	60-80°C
Thời gian giữ áp suất	0-30 phút

Ghi chú

- Luôn rút phích cắm của thiết bị nếu không sử dụng trong một khoảng thời gian dài.

6 Vệ sinh và Bảo dưỡng

Ghi chú

- Rút phích cắm của nồi điện áp suất ra khỏi ổ cắm điện trước khi làm sạch nồi.
- Chờ cho tới khi nồi điện áp suất đủ nguội trước khi làm sạch.

Bên trong

Bên trong nắp ngoài và thân chính:

- Lau sạch bằng vải ẩm vắt khô.
- Đảm bảo lấy ra hết thức ăn dính trong nồi điện áp suất.

Đề nhiệt:

- Lau sạch bằng vải ẩm vắt khô.
- Lấy ra hết thức ăn dính trong nồi bằng vải ẩm vắt khô hoặc tăm xĩa răng.

Vòng đệm:

- Ngâm vào nước ấm và lau sạch bằng miếng xốp.

Bên ngoài

Bề mặt của nắp ngoài và bên ngoài thân chính:

- Lau sạch bằng vải ẩm nhúng nước xả phòng.
- Chỉ sử dụng vải khô và mềm để lau sạch bằng điều khiển.
- Đảm bảo lấy hết thức ăn bám xung quanh van điều chỉnh áp suất và van phao.

Van điều chỉnh áp suất và van phao:

- Tháo van điều khiển áp suất,ngâm trong nước ấm và làm sạch bằng miếng xốp.
- Dùng tăm loại bỏ thức ăn còn lại trong van điều khiển áp suất và van phao.

Phụ kiện

Thìa cơm, muỗng xúp và nồi trong:

- Ngâm vào nước nóng và lau sạch bằng miếng xốp.

7 Tái chế

Không vứt sản phẩm cùng chung với rác thải gia đình thông thường khi ngừng sử dụng nó, mà hãy đem sản phẩm đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như vậy sẽ giúp bảo vệ môi trường.

Làm theo các quy định tại quốc gia của bạn đối với việc thu gom riêng các sản phẩm điện và điện tử. Việc vứt bỏ đúng cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu cho môi trường và sức khỏe con người.

8 Bảo hành và dịch vụ

Nếu bạn cần dịch vụ hoặc thông tin, hay gặp trực tiếp, hãy vào website của Philips tại www.philips.com hoặc liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips ở nước bạn. Bạn có thể tìm thấy số điện thoại của trung tâm này trong phiếu bảo hành toàn cầu. Nếu không có Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng nào ở nước bạn, hãy liên hệ với đại lý Philips tại địa phương bạn.

9 Xử lý sự cố

Nếu nồi điện áp suất không hoạt động bình thường hoặc chất lượng nấu không tốt, hãy tham khảo bảng sau đây. Nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ hoặc Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips tại nước bạn.

Sự cố	Giải pháp
Tôi gặp khó khăn khi đóng nắp trên.	Vòng đệm được lắp không đúng cách. Đảm bảo rằng vòng đệm được lắp đúng cách xung quanh phần bên trong của nắp trên. Phao chặn chốt khóa. Ấn phao xuống sao cho phao không chặn chốt khóa.
Tôi gặp khó khăn khi mở nắp trên sau khi áp suất đã xả	Pha vẫn chưa hạ xuống. Ấn phao xuống.
Thức ăn không chín kỹ.	Đảm bảo rằng không có vật lạ trên đế nhiệt và phía bên ngoài nồi trong trước khi bật nồi điện áp suất. Đề nhiệt bị hỏng, hoặc nồi trong bị biến dạng. Mang nồi cơm điện đến đại lý Philips của bạn hoặc trung tâm dịch vụ do Philips ủy quyền.
Không khí hoặc hơi nước rò rỉ ra khỏi phía dưới nắp	Vòng đệm được lắp không đúng cách. Đảm bảo rằng vòng đệm được lắp đúng cách xung quanh phần bên trong của nắp trên. Có thức ăn đọng lại ở vòng đệm. Đảm bảo rằng vòng đệm sạch. Nắp trên đóng không đúng cách. Đảm bảo rằng nắp trên đóng đúng cách. Mức áp suất bên trong thiết bị không bình thường. Trong trường hợp này, van an toàn sẽ nhả ra hơi nước. Mang thiết bị đến đại lý Philips của bạn hoặc trung tâm dịch vụ do Philips ủy quyền.
Không khí hoặc hơi nước rò rỉ ra khỏi van phao	Có thức ăn đọng lại trên vòng cao su của van phao. Làm sạch vòng cao su của van phao. Vòng cao su của van phao bị hỏng. Thay thế vòng cao su.
Phao không nâng lên sau khi thiết bị bắt đầu tăng áp suất.	Đảm bảo rằng có đủ thức ăn và nước trong nồi trong. Nắp trên hoặc van điều chỉnh áp suất bị hỏng. Mang thiết bị đến đại lý Philips của bạn hoặc trung tâm dịch vụ do Philips ủy quyền.